

# GAMME MODULAIRE GSM

*Interphone connecté!*



 **AES**  
G L  B A L

[WWW.AESGLOBAL.FR](http://WWW.AESGLOBAL.FR)



=



MOD-1X1

+



MOD-PRIME6-1B-4GE (EU)

# Configurez vous-même votre interphone!



=



MOD-1X2

+



MOD-PRIME6-4GE (EU)

+



MOD-PRIME-5B

# Cellcomprime

## Parametrage à distance



Réglage des horaires d'ouverture et de fermeture du portail automatique.

Module GSM, LED's indicatifs, état de l'appel.

Programmer horaires ne pas déranger

Ajouter des codes claviers permanents, temporaires et plages horaires


Historique des utilisateurs

Antenne haute puissance

Bouton d'appel et clavier lumineux.

2x Relais

### Application de programmation Gratuite



CLIENT LIST

More

INFO

RELAY TIMES

VOLUME

KEYPAD

SERVICE CALLS

NOTIFICATION

ACCESS CODES

DIALING TIMES

AUTO RELAY TIMES

CLIENT LIST

RELAY 1

Set a Time for the Gates to Automatically Trigger, Latch or Unlatch

Select Relay Function

Trigger Latch Unlatch

Enter Time in 24hr Format with No Spaces

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Time 00:00

SAVE

Single Button CellCOM+

Program the Phone Numbers. The Intercom Will Call in Order. You Can Enter Up To Four Numbers.

First Dialed Number Phone Number

Second Dialed Number Phone Number

Third Dialed Number Phone Number

Fourth Dialed Number Phone Number

SAVE

Creez une liste de vos installations pour des diagnostics et mises a jour.

Liste complete des parametres

Programmation horaires ouverture et fermeture automatique

Programmation intuitive et rapide !

# Modules Bouton Unique GSM

## Module 4G obligatoire



MOD-PRIME6-1B-4GE (EU)  
1 bouton d'appel



MOD-PRIME6-4GE (EU)


## Options controle d'accès et accessoires

MOD-PRIME-1B



Bouton d'appel

MOD-INFO



Fenêtre  
d'information  
éclairée

MOD-PRIME-KP



Clavier  
illuminé

MOD-PRIME-PX



Lecteur de  
badge

MOD-PRIME-PX-KP



Clavier et lecteur  
de badge  
combiné

MOD-PRIME-VIG



Emplacement  
vigik

MOD-DDA-LOOP



Boucle  
auditive

# Gamme modules 1 bouton d'appel


## 1 Bouton d'appel exemples




## OPTIONS COFFRET



MOD-1x1





MOD-1x3



MOD-2x2



MOD-1x2





# Cellcomprime

## Rester Connecté



Horaires ouvertures et fermetures automatique.



Programmation horaires ne pas deranger



Historique des utilisateurs.



Bouton d'appel et clavier illuminé




Module GSM LED's indicatifs. LED's indicatifs, etat de l'appel.



Ajouter des codes claviers permanents , temporaires et plages horaires




Antenne haute puissance




2x Relais



Ecran App




Creez une liste de vos installations pour des diagnostics et mises a jour a distance



Parametres complet



Programmation ouverture et fermeture automatique.



Programmation des numeros de telephone mobile et fixe.

# GAMME MODULES MULTI-BOUTONS

## Module 4G obligatoire



MOD-PRIME6-1B-4GE (EU)



MOD-PRIME6-4GE (EU)

## Modules contrôle d'accès et accessoires

MOD-PRIME-1B



1 bouton

MOD-PRIME-2B



2 boutons

MOD-PRIME-3B



3 boutons

MOD-PRIME-4B



4 boutons

MOD-PRIME-5B



5 boutons

MOD-INFO



Module info  
éclairé

MOD-PRIME-KP



Clavier 1-26  
boutons

MOD-PRIME-PX-KP



Clavier et  
Prox  
Combiné

MOD-PRIME-PX



Prox

MOD-PRIME-VIG



Emplacement  
vigik


MOD-DDA-LOOP




Boucle  
auditif

# GAMME MODULES MULTI – BOUTONS

## EXEMPLES GSM MULTI BUTTON



## OPTIONS COFFRET



MOD-1x2

MOD-1x3

MOD-2x3

MOD-2x2

